

JH80 簡易說明書

金桔檸檬商用榨汁機

商用機器
非專業人士禁止使用

重要事項

在使用本產品前，請先仔細閱讀本使用說明書，並保留說明以供日後參考。

注意事項


- 請閱讀所有的指示。
- 金桔整顆丟入，檸檬請切半丟入
- 機台運轉時請勿將手及讓異物進入。
- 清洗本機時請先關掉電源再做清潔以確保安全。
- 不要讓電線懸掛在桌子邊緣或櫃檯，容易產生危險。
- 請按規定操作，以確保人身安全及防機器損傷。
- 為防觸電的危險不要把電線插頭或插座弄濕或沾液體。
- 每次使用後請關閉電源，確保機器完全停之前才可卸。
- 任意修改或裝上非本機的附件都可能會導致火災，觸電或傷害。
- 請多加注意安全，以防萬一，人為疏失本司概不付任何賠償責任。
- 不要在會產生高溫的地方放置或使用(如天然氣、電力燃燒或加熱烤箱)。
- 機台在使用上應注意附近的兒童，必須嚴格監督，不應離開在無人看管的情況下使用。
- 不要自行試著修復損壞的電線或插頭，或是自行開設備維修。請找最近的授權服務商店檢查、修理或調整。



使用說明

- 插頭電源線標示110V or 220V電源插座(請依實際出貨使用)。
- 請準備果汁容器收集果汁。
- 啟動為開啟榨汁，停止為斷電，如有異物或特殊狀況可逆轉退出。
- 產品使用範圍種類:金桔、檸檬。
- 清洗時請務必關閉電源。

1. 出入口組裝：



2. 調整及使用：

